




Mounting instruction – Instructions de montage – Aufbau-Anleitung – Instrucciones de montaje



Size of graphic panels - Dimensions du visuel - Größe der Grafik-Panels - Medidas del cartel



Mounting of 9 pcs. magnetic tape strips
 Support de 9 bandes de bande magnétique
 Montage von 9 Magnetbandstreifen
 Montaje de 9 tiras de la cinta magnética

Graphic panel production

Lamination

The printed graphic panels must be laminated before use.

We recommended the following material:

Front side: 150 microns (0,150 mm) 0.006" "deep crystal"

We recommend to roll the banner with the printed side out!

Mounting of Magnetic Tape

Magnetic tape to be fixed vertically along each side of the graphic panels.

IMPORTANT Carefully mount the magnetic tape slightly inset from the edge of the graphic panel by approximately 0,25 mm / 0.010". Once mounted, a very thin straight white line should show between the edge of the graphic and the outside edge of the magnetic tape. **Do not exceed 0,5 mm / 0.020"**.

Application Techniques

To obtain optimum adhesion, the bonding surfaces must be well unified, clean and dry. Typical surface cleaning solvents are isopropyl alcohol/water mixture (rubbing alcohol) or heptane.

Note: Be sure to follow solvent manufacturer's precautions and directions for use when using solvents.

Fabrication du visuel

Plastification

le visuel doit être plastifié double face

Face avant: 150 microns (0.150 mm) deep crystal

Nous vous recommandons de rouler le visuel face imprimée à l'extérieur

Pose de la bande magnétique

La bande magnétique doit être collée en bordure de chaque côté des visuels

IMPORTANT La bande magnétique doit être posée au plus près de chaque bord du visuel (environ 0,25 mm) laissant apparaître un filet blanc très mince d'à peine un quart de mm.

Recommandations techniques

Pour obtenir une adhésion parfaite du velcro autocollant, bien nettoyer les surfaces concernées, avec un produit contenant de l'alcool ou de l'heptane et sécher.

Attention suivre les instructions données par le fabricant

Produktion von Grafik-Panels

Beschichtung

Die gedruckten Grafik-Panels müssen vor dem Einsatz extra beschichtet werden. Wir empfehlen das folgende Material:

Vorderseite: 150 Mikron (0,150 mm), „tief kristallklar“

Wir empfehlen das Ausrollen des Banners mit der gedruckten Seite nach außen.

Montage des Magnet-Bandes

Das Magnet-Band wird senkrecht an jeder Seite der Grafik-Panels angebracht.

WICHTIG Montieren Sie das Magnet-Band sehr vorsichtig, indem Sie den Rand des Grafik-Panels maximal 0,25 mm einschieben. Einmal aufgebaut, sieht man nur eine ganz dünne gerade Linie zwischen der Begrenzung der Grafik und der Außenbegrenzung des Magnet-Bandes von maximal 0,5 mm.

Anwendungs-Techniken

Um eine optimale Haftung zu bekommen, müssen die Oberflächen, die miteinander verbunden werden, sorgfältig gereinigt und trocken sein. Gute Oberflächenreiniger sind Isopropyl Alkohol/Wasser-Verbindungen (Kautschuk-Alkohol-Verbindung) oder Substanzen auf Heptan-Basis.

Beachten Sie: Folgen Sie beim Einsatz dieser Substanzen genau den Sicherheitshinweisen und Anweisungen der Hersteller.

Producción del cartel

Encapsulado

Los carteles deben encapsularse antes de utilizarse.

Recomendamos los siguientes materiales:

Cara frontal: 150 micras (0,150 mm) "deep crystal"

Recomendamos enrollar el cartel con la cara impresa hacia afuera!

Colocación de la cinta imantada

Esta cinta de caucho magnético debe de ser colocada, a lo largo de cada lado de la gráfica, en sentido vertical.

IMPORTANTE Coloque la cinta imantada, con mucha precaución, separandola ligeramente del borde de la gráfica unos 0,25 mm. Esta operación debe de hacerse lentamente. Una vez correctamente colocada, una fina línea de color blanco (fondo de la trasera de la gráfica) deberá poderse observar a lo todo largo, entre la cinta y el borde. Nunca sobrepase los 0,5 mm. de separación respecto al borde.

Técnicas de Aplicación

Para obtener la máxima adherencia, las superficies a adherir deben ser uniformes y estar limpias y secas. Para la limpieza de estas, puede usarse alcohol o un disolvente suave.

Nota: En el caso de usar disolvente, siga atentamente las instrucciones recomendadas en el envase.